

Zertifizierungen und Zulassungen

Die folgende Tabelle zeigt die Zulassungen und Zertifizierungen für verschiedene Softstarter.

Informationen zu Zulassungen bzw. Zertifizierungen, die in der Tabelle nicht aufgeführt sind, erhalten Sie bei Ihrer örtlichen ABB Vertretung.

Zertifizierungen und Zulassungen

Abkürzung Zugelassen in	Zertifizierungen								Zulassungen Schiffsklassifikations- gesellschaften	
										
	CE EU	UL USA	cULus Kanada USA	CSA Kandada	CCC China	GOST Russland	ANCE Mexiko	C-Tick Australien	ABS American Bureau of Shipping	GL Deutsch- land
PSR3 ... PSR105	•	• ¹⁾	•	• ¹⁾	•	•	–	•	–	–
PSS18/30 ... PSS300/515	•	•	–	•	•	•	•	•	–	–
PSE18 ... PSE370	•	–	•	• ¹⁾	in Vor- bereitung	•	•	•	–	–
PST30 ... PSTB1050	•	• ¹⁾	•	• ¹⁾	•	•	•	•	•	•

• **Bauartzulassung.** Falls erforderlich, sind die entsprechenden Prüfzeichen auf den Typenschildern angebracht.

1) Durch cULus-Zertifizierung abgedeckt.

Richtlinien und Normen

Nr. 2006/95/EG	Niederspannungsgeräte
Nr. 2004/108/EG	Elektromagnetische Verträglichkeit
EN 60947-1	Niederspannungsschaltgeräte – Teil 1: Allgemeine Festlegungen
EN 60947-4-2	Halbleiter-Motor-Steuergeräte und -Starter für Wechselspannungen
UL 508	Industrial Control Equipment (Industrieschaltgeräte)
CSA C22.2 No. 14	Industrial Control Equipment (Industrieschaltgeräte)