



Komponentenliste

- F1 Überlastrelais
- F2 Steuersicherung
- H1 Signalleuchte Störung
- M1 Motor
- Q1 Schütz
- Q2 ASB20/S/400
- S1 Hauptschalter
- S2 Start-Taster
- S3 Stop-Taster



Sternverschtaltung



Dreieckverschtaltung

				Tag	Name	Bezeichnung
			Bearb.	20.03.23	Tr	ASB20S-3Ph-400V
			Gepr.			ext. Steuerspg.
						ZgNr.
Ind.	Änderung	Tag				Name