




Betriebsmittelliste

BMK	Bezeichnung	Technische Kenngröße	Typnummer	Hersteller	Artikelnr.	Funktion
F1	Sicherungsreihenklemme "4.0qmm"		ZS4-SF1	ABB	41630016	Absicherung Steuerkreis F2A
F2	ISKRA Motorschutzschalter MS 10 - 16A	10,0 - 16,0 A	MS16	ISKRA	40735111	Absicherung Mastersteckdosen
F3	ISKRA Motorschutzschalter MS 10 - 16A	10,0 - 16,0 A	MS16	ISKRA	40735111	Absicherung Slavesteckdosen
K1	Platine CCST Einschaltautomatik 230V, 16A - mit Messwandler	230V/50-60Hz		KLIBO	87005915	Einschaltautomatik 230V / 50Hz
Q1	KLIBO KB-04 (230V/240V 50-60Hz) 4s	230V AC	KLIBO KB-04	KLIBO	86010740	Slaveschutz Uc: 230V
S1	Nockenschalter Hand-0-Auto		KB-N16	KLIBO	87300096	Betriebswahl-Schalter
X1	Einbausteckdose Shuko 230V IP44 mit Dichtung			KLIBO	40030005	Mastersteckdose 230V
X2	CEE-Einbausteckdose 5pol		F51S300	ABL	40031001	Mastersteckdose 400V 1
X3	CEE-Einbausteckdose 5pol		F51S300	ABL	40031001	Mastersteckdose 400V 2
X4	CEE-Einbausteckdose 5pol		F51S300	ABL	40031001	Mastersteckdose 400V 3
X5	Einbausteckdose Shuko 230V IP44 mit Dichtung			KLIBO	40030005	Slavesteckdose 230V
X6	CEE-Einbausteckdose 5pol		F51S300	Bals	40031000	Slavesteckdose 400V
X7	Drehstrom Anbaustecker 32A	32A		KLIBO	45000114	Einspeisung 32A