




Betriebsmittelliste

F1	Motorschuttschalter
K1	Drehfeldererkennung
M1	Drehstrommotor
P1	Meldeleuchte Drehfeldfehler
S1	Not-Halt Taster
X1	Netzstecker CEE 16A

Einspeisung

Motor

3Ph~ 400V/230V/N/PE 50Hz max. 16A