

Sicherheitsinformationen für Dreiphasenschalter 400V ohne Bremse *Safety information for three-phase switch 400V without brake*

- **Herstellerrichtlinien beachten:** Lesen Sie das Datenblatt des Herstellers sorgfältig. Dieses enthält wichtige Informationen zur Installation und Nutzung.

Follow the manufacturer's instructions: Please read the manufacturer's datasheet carefully. It contains important information regarding installation and use.

- **Netzversorgung und Netzanschluss:** Stellen Sie sicher, dass der Netzanschluss ausreichend dimensioniert ist. Den maximal zulässigen Spannungsabfall der Zuleitung einhalten. Entsprechende Querschnitte der Zuleitung verwenden. Eine angemessene Netzabsicherung vorsehen. Angaben hierzu finden Sie im Datenblatt des Starters.

Power supply and connection: Ensure that the power connection is adequately dimensioned. Adhere to the maximum permissible voltage drop of the supply line. Use appropriate conductor cross-sections for the supply line. Provide suitable power protection. Relevant information can be found in the datasheet of the starter.

- **Geeignete Spannung verwenden:** Stellen Sie sicher, dass der Starter für die verwendete Spannung und Anwendung geeignet ist. Eine falsche Spannung kann zu Schäden oder gefährlichen Situationen führen.

Use the appropriate voltage: Ensure that the starter is suitable for the voltage and application being used. Incorrect voltage can lead to damage or dangerous situations.

- **Sichere Installation:** Installieren Sie den Starter gemäß den geltenden Vorschriften, Normen und Schaltplan. Der elektrische Anschluss ist durch eine Elektrofachkraft auszuführen. Ein falscher Anschluss kann die Schaltelemente und den Starter beschädigen und im schlimmsten Fall zerstören.

Safe installation: Install the starter in accordance with the applicable regulations, standards, and wiring diagram. The electrical connection must be performed by a qualified electrician. Incorrect connections can damage the switching components and the starter, and in the worst case, destroy them.

- **Drehrichtung kontrollieren:** Achten Sie beim Anschluss auf die richtige Drehrichtung ihres Antriebs. Eine falsche Drehrichtung kann zu Schäden an der Maschine und zu Personenschäden führen.

Check the direction of rotation: When connecting, ensure the correct direction of rotation for your drive. Incorrect rotation can cause damage to the machine and pose a risk of injury.

- **Überlastung vermeiden:** Achten Sie darauf, dass die maximale Belastbarkeit des Starters nicht überschritten wird. Überlastung kann zu Überhitzung und Brandgefahr führen.

Avoid overload: Ensure that the starter's maximum load capacity is not exceeded. Overloading can lead to overheating and fire hazards.

- **Wasser- und Staubschutz:** Verwenden Sie Starter mit geeigneten Schutzarten (z.B. IP-Schutzklassen), wenn sie in feuchten oder staubigen Umgebungen eingesetzt werden.

Water and dust protection: Use starters with suitable protection ratings (e.g., IP protection classes) when operating in damp or dusty environments.

- **Regelmäßige Wartung:** Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Starters und der angeschlossenen Geräte auf Abnutzung oder Beschädigungen.

Regular maintenance: Regularly check the condition of the starter and connected devices for wear or damage.

- **Vermeidung von Feuchtigkeit:** Halten Sie den Starter trocken und vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten, was über die vorhandene Schutzart hinausgeht.

Avoid moisture: Keep the starter dry and prevent contact with water or other liquids beyond the specified protection rating.

- **Montage im Freien:** Schützen Sie das Gehäuse bei der Montage im Freien mit einer entsprechenden Überdachung oder Einhausung.

Outdoor installation: Protect the enclosure when installing outdoors with an appropriate canopy or housing.

- **Schutz vor Überspannung:** Ziehen Sie in Betracht, netzseitige Überspannungsschutzgeräte zu verwenden.

Protection against voltage surges: Consider using surge protection devices on the network side.

- **Wartungs-, Einstellungs-, oder Reparaturarbeiten:** Schalten Sie alle angeschlossenen Geräte zuvor aus und ziehen Sie den entsprechenden Netzstecker. Trennen Sie die Netzversorgung über einen vorgeschalteten Hauptschalter oder der Netzsicherung. Stellen Sie sicher und prüfen Sie, dass alle berührbaren Teile und Klemmen spannungslos sind.

Maintenance, adjustment, or repair work: Before starting, turn off all connected devices and unplug the corresponding power plug. Disconnect the power supply using a pre-installed main switch or the main fuse. Ensure and verify that all accessible parts and terminals are free of voltage.

- **Stillsetzen oder längere Arbeitspausen:** Bei längeren unbeaufsichtigten Arbeitspausen oder Stillsetzen der Maschine ist der Netzstecker zu ziehen (Hauptschalterfunktion) und wenn vorhanden, der Hauptschalter auszuschalten.

Stopping or extended work breaks: During longer unattended breaks or when stopping the machine, unplug the power cord (main switch function) and, if available, turn off the main switch.

- **Warnhinweise:** Warnhinweise siehe Sicherheitsinformationen und Datenblatt.

Warning notices: See operating instructions for warnings.